

FIGURE 1 / FIGURA 1

DO NOT USE SHADE
IN THIS AREA

NO UTILICE LA
PANTALLA EN ESTA
AREA

NE PAS PLACER
L'ABAT-JOUR DANS
CETTE ZONE.

Usable area for shade
Area útil para la pantalla
Zone sécuritaire pour
l'abat-jour

CONGRATULATIONS! You've purchased the finest in natural lighting technology with your new OttLite® product.

PRODUCT REGISTRATION FORM

Please complete the enclosed Product Registration Form and return it today by mail, or register online by going to: OttLite.com/warranty.

WARNING: To prevent electric shock, make sure the lamp is not plugged in until all assembly steps are complete.

CAUTION: TIP HAZARD.

DO NOT MOVE SHADE OR ACCESSORIES outside of the shaded area as shown in Figure 1. Shade and accessories must be kept within the shaded area and must align in the same forward-facing direction as the base.

LAMP ASSEMBLY

1. Make sure the lamp is not plugged into an electrical outlet.
2. Remove wrench (F), bolt (E) and washers (D) from the plastic bag included in the box containing the base.
NOTE: On occasion, washers (D) may be ONE solid washer that will serve the same purpose.
3. With power cord aligned toward rear of base, firmly insert the stem of the lamp into the hole located in the top of the base.
4. While holding stem into base of lamp, invert the lamp so the base is in the air.
5. Insert the bolt (E) through the lock washer (D) then through the flat washer, and finally into the recessed hole in the bottom of the base, as indicated in the diagram (C).
6. Using the enclosed wrench (F), tighten the bolt (E) securely by turning clockwise.
7. Plug lamp into a standard 120V socket. Your lamp is ready for use.
8. Turn lamp on or off by depressing rocker switch on underside of shade.

TUBE INSERTION/REPLACEMENT

1. Make sure that the lamp is not plugged into an electrical socket.
2. If the lamp has been in use, allow it to cool approximately 5 minutes before proceeding.
3. To install a tube (K) in the socket, grasp the tube firmly in your hand. Align tube pins with mating socket pin-holes, clip the tube into the shade clip, then push it straight into the socket until it "snaps" into place. **Do not apply pressure to the glass end of the tube.** Pressure can be applied to the tube base.

4. To remove a tube (K) already installed in the lamp, grasp the tube firmly in your hand, angle it slightly out of the shade clip and then, using a slight side-to-side rocking motion, pull it straight out of the socket. **Do not twist or turn the tube.**

BE CAREFUL TO AVOID TUBE BREAKAGE FROM HITTING THE TUBE ON THE SHADE END.

5. Plug the lamp into a standard 120V outlet.
6. Turn lamp on or off by depressing switch (J).

Please note that in operation, OttLite® tubes are not dimmable.

Enjoy your OttLite® Craft Plus Floor Lamp!

This lighting system is designed for use with OttLite® type **C** (style number PL24-C). Use of other products voids the warranty and may result in damage to the lighting system.

CAUTION! IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:

THIS PORTABLE LAMP HAS A POLARIZED PLUG (ONE BLADE IS WIDER THAN THE OTHER) AS A FEATURE TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK. THIS PLUG WILL FIT IN A POLARIZED OUTLET ONLY ONE WAY. IF THE PLUG DOES NOT FIT FULLY IN THE OUTLET, REVERSE THE PLUG. IF IT STILL DOES NOT FIT, CONTACT A QUALIFIED ELECTRICIAN. NEVER USE WITH AN EXTENSION CORD UNLESS PLUG CAN BE FULLY INSERTED. DO NOT ALTER THE PLUG.

If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or its service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard. Indoor use only.

TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.

This product complies with Part 18 of FCC Rules, but may cause interference to radios, televisions, wireless telephones, and remote controls. Avoid placing this product near these devices. If interference occurs, move the product away from the device or plug either into a different outlet. Do not install this product near maritime safety equipment or other critical navigation or communication equipment operating between 0.45-30 MHz.

24w Classic Floor Lamp

8FTPN4

GX7906

FÉLICITATIONS! Vous avez fait l'achat de la plus innovatrice technologie naturelle et de renom en éclairage avec votre produit OttLite.®

FORMULAIRE D'ENREGISTREMENT DE PRODUIT

Compléter le formulaire d'enregistrement qui est inclus pour votre produit et nous le retourner dès aujourd'hui par le retour du courrier, ou enregistrez-vous en ligne en allant à : OttLite.com/warranty.

AVERTISSEMENT: Pour éviter les chocs électriques, assurez-vous que la lampe ne soit pas branchée avant d'avoir effectué toutes les étapes de montage.

AVERTISSEMENT : DANGER DE BASCULEMENT NE PAS DÉPLACER L'ABAT-JOUR à l'extérieur de la zone ombrée tel que démontré à la Figure 1. L'abat-jour doit être placé à l'intérieur de la zone ombrée et doit s'aligner à l'avant dans la même direction que la base.

ASSEMBLAGE DE LA LAMPE

1. Assurez-vous que la lampe n'est pas branchée dans une prise de courant électrique.
2. Retirer la clé (F), le boulon (E) et les rondelles (D) du sac de plastique se trouvant dans la boîte qui contenait la base.
REMARQUE : Il peut arriver que les rondelles (D) soient remplacées par UNE seule rondelle plus robuste
3. dont la fonction sera la même.
4. Alignez le cordon d'alimentation sur l'arrière du socle, insérez fermement la tige de la lampe dans le trou situé au-dessus du socle.
5. Tout en maintenant la tige dans le socle de la lampe, renversez la lampe afin que le socle soit dirigé vers le haut.
6. Faites passer le boulon (E) dans la rondelle de sécurité puis dans la rondelle plate (D), et enfin dans le trou percé en biais au fond du socle, ainsi qu'indiqué sur le schéma (C).
7. À l'aide de la clé (F) fournie, resserrez le boulon (E) en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
8. Branchez la lampe dans une prise standard de 120V. Votre lampe est prête à l'emploi.
9. Pour allumer ou éteindre la lampe, appuyez sur le commutateur à bascule situé à l'arrière de l'abat-jour.

INSERTION/REPLACEMENT DU TUBE

1. Assurez-vous que la lampe n'est pas branchée dans une prise de courant électrique.
2. Si la lampe a été utilisée, laissez refroidir pendant environ 5 minutes avant de continuer.
3. Pour insérer une ampoule (K) dans la douille, la tenir solidement d'une main puis pousser l'ampoule dans le clip de l'abat-jour. Pousser ensuite fermement l'ampoule dans la douille jusqu'à ce qu'elle « s'enclenche » en position.
Ne PAS appliquer de pression sur l'extrémité en verre de l'ampoule. On peut cependant appliquer une

pression à la base de l'ampoule.


4. Pour retirer une ampoule (K) déjà installée dans la lampe, l'attraper fermement d'une main et l'incliner légèrement hors du clip de l'abat-jour. Ensuite, tout droit l'ampoule de la douille en exerçant une légère traction accompagnée d'un mouvement latéral. **Ne pas faire pivoter ou tourner l'ampoule.**

FAITES ATTENTION À NE PAS CASSER LE TUBE EN LE COGNANT CONTRE L'EXTRÉMITÉ DE L'ABAT-JOUR.

5. Brancher la lampe dans une prise de courant standard de 120 volts.
6. Allumer ou éteindre la lampe en appuyant sur le commutateur (J).

Veillez noter qu'une fois en marche, l'intensité des tubes fluorescents OttLite® ne peut pas être réglée.

Profitez de votre Lampe sur Pied Classique 24w !

Ce système d'éclairage est conçu pour être utilisé avec les tubes OttLite® type  (numéro de style PL24-C). L'utilisation d'autres produits annule la garantie et pourrait endommager le système d'éclairage.

AVERTISSEMENT! IMPORTANTES DIRECTIVES DE SÉCURITÉ:

CETTE LAMPE PORTATIVE EST MUNIE D'UNE FICHE POLARISÉE (UNE LAME PLUS LARGE QUE L'AUTRE). CE DISPOSITIF DE SÉCURITÉ DIMINUE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUES PUISQUE LA FICHE NE S'INSÈRE DANS LA PRISE QUE D'UN SEUL CÔTÉ. SI ELLE N'ENTRE PAS DANS LA PRISE, INVERSEZ-LA. SI ELLE N'ENTRE TOUJOURS PAS, CONTACTEZ UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ. N'UTILISEZ JAMAIS AVEC UNE RALLONGE SAUF SI LA FICHE S'INSÈRE ENTIÈREMENT. NE MODIFIEZ PAS CE DISPOSITIF DE SÉCURITÉ.

Si le câble ou le cordon souple externe de ce lampadaire est endommagé, celui-ci doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son agent de service ou toute personne compétente afin d'éviter tout danger. Pour usage à l'intérieur seulement.

POUR ÉVITER LES CHOC ÉLECTRIQUE, INSÉREZ LE BOUT LARGE DE LA FICHE DANS LA GRANDE FENTE ET PUSSEZ JUSQU'AU BOUT.

Ce produit est conforme à la partie 18 des règles de la Commission fédérale des communications (FCC) des États-Unis, mais il pourrait causer de l'interférence aux radios, aux télévisions, aux téléphones sans fil et aux télécommandes. Éviter de placer le produit à proximité de ces appareils. Si des interférences se produisent, éloigner le produit de l'appareil ou le brancher dans une autre prise de courant. Ne pas installer le produit à proximité de matériel de sécurité maritime ou de tout autre matériel essentiel à la navigation ou à la communication fonctionnant entre 0,45 et 30 MHz.

¡FELICITACIONES! Usted acaba de adquirir la mejor tecnología de iluminación natural con su nuevo producto OttLite.®

FORMULARIO DE REGISTRO

Por favor, llene el Formulario de Registro de Producto anexo y envíelo por correo hoy mismo, o regístrese en línea visitando: OttLite.com/warranty.

ADVERTENCIA: Para prevenir un choque eléctrico, cerciórese de que la lámpara no se conecte hasta que se complete el ensamblaje y todos los pasos.

ADVERTENCIA: PUEDE VOLCARSE NO MUEVA LA PANTALLA fuera del área demarcada en la ilustración 1. La pantalla debe mantenerse dentro del área demarcada y alinearse en la misma dirección hacia adelante que la base.

ENSAMBLAJE DE LÁMPARA

1. Asegúrese que la lámpara no está conectada a un tomacorriente.
2. Remueva la llave (F), el perno (E) y las arandelas (D) de la bolsa plástica que se incluye en la caja que contiene la base.
NOTA: a veces, se incluirá UNA sola arandela más gruesa que cumplirá el mismo propósito.
3. Con el cable de la electricidad alineado hacia la parte trasera de la base, inserte firmemente el vástago de la lámpara hacia dentro del orificio ubicado en la parte superior de la base.
4. Mientras sostiene el vástago adentro de la base de la lámpara, invierta la lámpara de manera que la base quede en el aire.
5. Inserte el perno (E), a través de la arandela de cierre (D), luego a través de la arandela plana (C) y finalmente hacia dentro del orificio ahuecado de la parte de abajo de la base, como se indica en el diagrama.
6. Usando la llave de tuerca provista (F), apriete bien el perno (E) dándole vueltas en dirección de las manecillas del reloj.
7. Conecte la lámpara en un tomacorriente estándar de 120V. Su lámpara está lista para usar.
8. Encienda y apague la lámpara accionando el interruptor oscilante en la parte de abajo de la pantalla.

INSTALACIÓN/REEMPLAZO DE TUBO

1. Cerciórese de que la lámpara no esté enchufada en un tomacorriente.
2. Si la lámpara estuvo recientemente encendida, déjela enfriarse durante aproximadamente 5 minutos antes de continuar.
3. Para instalar el bombillo (K) en el portalámpara de la pantalla, sujete el bombillo firmemente con la mano. Alinee la base del bombillo y las clavijas con el portalámpara y los agujeros, empújelo derecho hacia el portalámpara hasta que "encaje" en su lugar. **No haga presión en el vidrio del**

bombillo. Puede aplicar presión en la base del bombillo.


4. Para retirar el bombillo (K) ya instalado en la lámpara, sujételo firmemente en su mano y hálelo en un leve ángulo fuera del portalámpara de la pantalla; con un leve movimiento de oscilación hálelo del portalámpara. **No tuerza el bombillo.**

TENGA CUIDADO, EVITE QUE EL TUBO SE ROMPA AL GOLPEAR CONTRA EL EXTREMO DE LA BASE.

5. Conecte la lámpara a un tomacorriente estándar de 120V.
6. Encienda o apague la lámpara presionando el interruptor (J).

Por favor tenga en cuenta que durante la operación, los tubos OttLite® no son graduables.

¡Disfrute su Lámpara de Piso Clásica de 24w!

Este sistema de iluminación está diseñado para ser utilizado únicamente con tubos OttLite® tipo  (numéro de style PL24-C). El uso de otros productos anula la garantía y pudiera resultar en daños al sistema de iluminación.

¡PRECAUCIÓN! INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES:

ESTA LÁMPARA PORTÁTIL TIENE UN ENCHUFE POLARIZADO (UNA DE SUS PATAS ES MÁS ANCHA QUE LA OTRA) COMO CARACTERÍSTICA PARA REDUCIR EL RIESGO DE UNA DESCARGA ELÉCTRICA. ESTE ENCHUFE ENCAJARÁ EN CUALQUIER TOMACORRIENTE POLARIZADO SOLO DE UNA MANERA. SI EL ENCHUFE NO CALZA COMPLETAMENTE EN EL TOMACORRIENTE DÉLE LA VUELTA. SI AÚN NO ENCAJA, PÓNGASE EN CONTACTO CON UN ELECTRICISTA CALIFICADO. NUNCA UTILICE UNA EXTENSIÓN A NO SER QUE EL ENCHUFE PUEDA SER TOTALMENTE INSERTADO. NO ALTERE EL ENCHUFE.

Si el cable o cordón flexible externo de esta luminaria está dañado, debe ser exclusivamente reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona calificada similar a fin de evitar un riesgo. Sólo para uso en interiores.

PARA PREVENIR UNA DESCARGA ELÉCTRICA, HAGA COINCIDIR LA PATA ANCHA DEL ENCHUFE CON LA RANURA ANCHA, INSERTE TOTALMENTE.

Este producto cumple con la Parte 18 del Reglamento de la FCC, pero puede causar interferencias en radios, televisores, teléfonos inalámbricos y controles remotos. Evite colocar este producto cerca de estos dispositivos. En caso de interferencia, mueva el producto lejos del dispositivo o enchúfelo en otro tomacorriente. No instale este producto cerca de equipos de seguridad marítima o equipos críticos para la navegación o la operación de comunicaciones entre 0,45 y 30 MHz.